

# ごはん水分 チェッカー

# G-50


Cat.No.2203

炊きたてごはんの水分を簡単にチェックできます。

手持モデルなので、調理場でも、厨房でも場所を問いません。

ごはん粒を乗せて接眼鏡をのぞくだけ。瞬時に結果が分かります。

- 回転寿司・丼物など、飲食店・チェーン店での均一化に
- お弁当・給食などのごはんの炊飯品質の評価に



「糊化状態がわかります」

慣れていただくと糊化状態がわかります。接眼鏡をのぞいて、境界線が鮮明であれば糊化していることが確認できます。

**Brix (ブリックス) 測定方法**…測定前に、水によるゼロ合わせを行なってください。




図1




図2




図3  
目盛拡大図

- ① プリズムにごはんを3~4粒乗せて、採光板でごはんをつぶすようにしっかりと閉じます。図1,2
- ② 接眼鏡をのぞきますと、図3のような明暗の境界線が見えます。境界線が横切ったところの目盛を読みます。この目盛は **Brix** です。

## 水分計算方法

全体100からBrix値を引いた値が水分

つまり 「100 - Brix = 水分」



## 仕様

測定範囲 Brix 0.0~50.0%  
水分% = 100 - Brix (%) に相当※  
最小目盛 Brix 0.5%  
寸法・重量 4×4×14cm, 250g  
価格 15,000円 (税別)

※本器での水分%は、弊社での実験値(加熱重量変化法との相関)に基づくもので、公的な分析値に基づくものではありません。簡易測定を目安としてご利用ください。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

**HACCP GMP GLP**

アタゴ製品はHACCP、GMPおよびGLPシステムに対応できます。

**株式会社 アタゴ**

本社/東京都板橋区本町32-10 (〒173-0001)  
TEL: 03-3964-6131 FAX: 03-3964-6137  
http://www.atago.net/ eigyo@atago.net

関西支店/兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル3階  
TEL: 078-954-7651 FAX: 078-302-8856  
工場/埼玉県大里郡寄居町藤田80 修理サービス部 (修理窓口)  
TEL: 048-581-8063 FAX: 048-581-7792

**ATAGO U.S.A., Inc.** (アメリカ支社)

12011 NE First Street, Bldg. C, Suite 110, Bellevue, WA 98005 U.S.A.  
TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110 customerservice@atago-usa.com

**ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.** (インド販売社)

A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra, Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India  
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164 customerservice@atago-india.com



※本器の外観及び仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

測定器の総合商社  
**SP 株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satotech.com