

アルコールチェッカー使用上のご注意

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社製アルコールチェッカーのご使用に先立ち、ご注意頂きたい留意点をご連絡させていただきます。ご査収宜しくお願い申し上げます。

敬具

1. 飲酒されていない場合でも検知される事がございます。運用面で回避をお願い致します。但し、検知の程度には個人差がございます。

分類	対象物	主な例	運用上の対策
食品	パン類	食パン、菓子パン	食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	味噌汁	味噌	食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	味噌のタレ	味噌	2-3 時間影響が続く事も有り、測定前は控える
	納豆		食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	キムチ		2-3 時間影響が続く事も有り、測定前は控える
	ガム、飴類		食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
飲料	コーヒー類		食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	紅茶類		食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	ジュース類	カルピス、オレンジ	食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	栄養ドリンク	オロナミンC	食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	スポーツドリンク		食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
医薬外品	口臭剤	オーラ2	食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	先口剤	モンダミン	食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	歯磨き粉	GUM	食後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	入歯安定剤	クッションコレクト	食後 30 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
医薬品	うがい薬	イソジン	食後 30 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
	のどスプレー		食後 30 分以上経過後、水でうがいた上で測定する
喫煙	タバコ		喫煙後 15 分以上経過後、水でうがいた上で測定する

2. 次の例では、非常に稀ではございますが飲酒されていなくても検知する場合がございます。この場合、たいへん申し訳ございませんが、特別な運用方法でご対応頂きますよう宜しくお願い致します。

主な症状	備考
高血圧病	病気を患われている場合、又、その薬の服用により、アルコールチェッカーが反応する可能性のある物質が、呼気中に多く含まれる場合が有り、非常に稀ではあります。飲酒されていなくても検知してしまう事がございます。この場合は、アルコールチェッカーの使用が難しい為、別の特別な方法による運用のご検討をお願い致します。
心臓病	
糖尿病	
肝機能障害	
アレルギー性	
その他	
体調が悪い場合	個人差はありますが、稀に反応する場合があります。体調管理が重要となります。
特有の呼気	呼気には個人差があり、稀に反応する呼気をお持ちの方がいらっしゃいます。

以上